

Description du LAVE-PISTOLETS (Cf. fig. 1):

ZONE A – POUR EAU



185AX-W1	Régulateur de flux
185AX-W2	Cuve de récolte de l'eau
185AX-W4	Tuyau d'alimentation du pistolet de soufflage
185AX-W4A	
185AX-W5	Pistolet de soufflage
185AX-W6C	Convoyeur de l'air des vapeurs.
185AX-W10	Grille
185AX-W11A	Raccord d'évacuation de l'air
185AX-W18	Volet inférieur
185AX-W18C	Levier de commande du nébuliseur
	Levier de commande de l'eau reliée à l'installation hydraulique de l'établissement
185AX-W19	
185AX-W22	Levier de commande pompe MP.
185AX-W22C	Nébuliseur
185AX-W23	Raccord d'évacuation de l'eau courante
185AX-W23C	Tuyau coloré d'alimentation du nébuliseur
185AX-W23R	Raccord d'alimentation en eau
	Soupape régulatrice de flux pour l'eau (à relier au raccord W23C et à l'installation hydraulique de l'établissement)
185AX-W29F	Filtre d'alimentation de la pompe à membrane (filtre uniquement).
185AX-W30	
185AX-W32	Soupape de vidange de la cuve
185AX-W35	Pompe pneumatique à membrane MP
	Diffuseur d'air pour le mélange de l'eau avec la poudre coagulante
185AX-W36	
185AX-W37	Pinceau de lavage
185AX-W50	Pinceau de lavage
185AX-W51	Préfiltre-sac
185AX-W52	Filtre-sac
185AX-W53	Récipient troué
185AX-W72	Récipient de récolte de l'eau propre
	Adhésif du tableau de commandes eau.

ZONE B – POUR DILUANT

185AX-2	Cuve machine à laver.
185AX-4	Tuyau d'alimentation du pistolet.
185AX-4A	Robinet à enclenchement rapide.
185AX-5	Convoyeur de l'air des vapeurs.
185AX-6	Volet de la machine à laver
185AX-9	Régulateur de pression.
185AX-10	Raccord de sortie de l'air
185AX-11	Volet supérieur.
185AX-11A	Volet inférieur.
185AX-12	Raccord d'entrée de l'air comprimé avec filtre.
185AX-14	Minuterie (timer).
185AX-15	Buse d'aspiration des vapeurs
185AX-16	Tuyau de décharge des vapeurs (ø 150 mm)
185AX-18	Levier de commande du nébuliseur
185AX-19	Levier de commande de la petite pompe.
185AX-20	Filtre-sac.
185AX-21	Petite pompe.
185AX-22	Nébuliseur.
185AX-23	Tuyau d'alimentation du nébuliseur.
185AX-24	Tuyau d'alimentation de la petite pompe.
185AX-25	Grille pour lavage manuel.
185AX-26	Tuyau de vidange de la grille.
185AX-27	Récipient du diluant sale.
185AX-27A	Bouchon conique récipient diluant souillé.
185AX-28	Récipient du diluant propre.
185AX-28A	Bouchon conique récipient diluant propre.
185AX-29F	Filtre d'alimentation de la pompe à membrane du diluant sale (filtre uniquement).
185AX-29S	Tuyau d'alimentation de la pompe du diluant sale.
185AX-32	Pompe pneumatique à membrane PA pour diluant sale
185AX-36A	Orifice pour l'éventuel accouplement au distillateur.
185AX-39	Soupape de sûreté du blocage de la pompe de la machine à laver
185AX-41	Soupape de contrôle aspiration automatique des vapeurs.
185AX-42	Crochet de soutien volet supérieur.
185AX-44	Tuyau de vidange de la machine à laver.
185AX-46	Couvercle orifice d'inspection de hotte.
185AX-47	Cuve de récolte.
185AX-72	Adhésif du tableau de commandes diluant
185AX-74	Câble de mise à terre externe
185AX-75	Poignée latérale.

